

Deinepoxidharz Epoxy D600- Ulitki do 10cm - Navodila za uporabo

Priporočamo da pred uporabo upoštevate varnostne napotke in priporočila

1. Vlaga v okolju ne sme presegati 80% vlažnosti.
2. Zagotovite primerno mešalno posodo in mešalno palico.
3. V skodelico dodajte smolo (A komponento) v želeni količini.
4. Dodajte trdilec v mešalnem razmerju 100 g smole: 50 g trdilca.
5. Smolo in trdilec z palico mešajte intenzivno vsaj 5 minut.
Opomba! proge v mešanici označujejo da mešanica ni zmešana dovolj dobro
6. Vlijte mešanico epoxy-a v predhodno izdelan kalup.
Opomba! pri vlivanju morate vedno paziti na odprto življensko dobo mešanice in višino ulitka, ki pri debeloslojnem epoksiju ne sme preseči 8-10 cm!
7. Naraščajoči zračni mehurčki bodo odstranjeni samodejno. Za boljše odstranjevanje mehurčkov priporočamo industrijski pihalnik vročega zraka ali gorilnik.
8. Pri pravilno zmešani A in B komponenti se bo smola strjevala od 3-6 dni preden bo pripravljena za nadaljno obdelovanje. (čas strjevanja je odvisen od mnogih dejavnikov ki lahko pospešijo ali podaljšajo čas strjevanja)

Navodila za mešanje

Mešalno razmerje 2:1	100g A komponente, 50g B komponente (trdilca)
Priporočena temperatura	18 °C
Delovni čas (odprti čas)	~ 18 ur
Čas strjevanja	~ 72 ur - 144 ur
Shranjevanje	Embalaža naj bo trdno in varno zaprta
Čas shranjevanja na polici	1 leto
Maksimalni ulitki	10 cm na ulitek

A KOMPONENTA - Plastenka z črnim pokrovom

B KOMPONENTA - Plastenka z rdečim pokrovom

Pri uporabi epoksidne smole vedno uporabljajte zaščitne rokavice, zaščitno masko, zaščitno obleko in očala!